Protocole d'entretien

Désignation du produit Moteur
D6-435D-F

Intervention d'entretien	Action	
S Au bout de 12 mois ou 400 heures, selon la première échéance		
Transmission, crépine d'huile, intérieure	Échanger	●
Transmission, crépine à métal, dans les vannes de changement de	Nettoyer	●
A Tous les 12 mois ou 200 heures, selon la première échéance		
Contrôler l'état du logiciel	Contrôle	●
Huile de moteur et filtres à huile	Échanger	●
Niveau du liquide de refroidissement et mélange antigel	Contrôle	●
Courroies d'entraînement	Contrôle	● / ○
Filtre à air	Échanger	●
Préfiltre à carburant et filtre fin à carburant	Échanger	●
Filtre à eau de mer	Nettoyer	● / ○
Anode, système de protection	Contrôle	● / ○
Roue à aubes, pompe à eau de mer	Contrôle	● / ○
Reniflard du carter moteur	Échanger	●
Entrée d	Nettoyer	●
B Tous les 12 mois ou 400 heures, selon la première échéance		
Durite d'échappement	Contrôle	●
Transmission, filtre et huile	Échanger	●
Transmission, crépine d'huile, extérieur	Échanger	●
Protection anti-corrosion (espace entre le boîtier IPS et la bague de	Contrôle	●
C Tous les 24 mois ou 400 heures, selon la première échéance		
Roue à aubes dans la pompe à eau de mer	Échanger	●
D Tous les 48 mois ou 800 heures, selon la première échéance		
Courroies d'entraînement	Échanger	●
Huile de compresseur	Échanger	●
Transmission, crépine à métal, dans les vannes de changement de	Nettoyer	●
Tendeur de courroie, poulie de courroie, roulements de poulie folle	Contrôle	●
E Toutes les 1200 heures		
Joints d	Échanger	●
Aimant dans le circuit d'huile, pignon inférieur	Nettoyer	●
Plaque d'échappement	Contrôle	●
F Tous les 48 mois ou 2000 heures, selon la première échéance		
Liquide de refroidissement	Échanger	●
Rénovation d' pompe à eau de mer	Échanger	●

● = Il est recommandé de faire réaliser l'intervention d'entretien par un concessionnaire agréé Volvo Penta

○ = L'intervention d'entretien peut être réalisée par le propriétaire/utilisateur